


# ADKIOSK 使用說明書


## 一、前置設置



1. 輸入產品金鑰以啟動軟體

\* 產品金鑰取得請洽各區負責業務

## 二、後台設定(左下角點 5 下就可以進入後台 ， 右下角點 5 下就可以退出)



1. Start on Boot：點擊此處以設定開機自動全螢幕播放

2. Website: 點擊以開啟網頁設定

3. URL:


\* 為取得良好的播放品質，如果您是使用我們 CSKIOSK-WEB 來編輯廣告專案的話，請先確認瀏覽器的解析度之後，再自行編輯調整至相對應的解析度

可以在觸控螢幕上開啟瀏覽器並輸入此網址：

<http://howbigismybrowser.com/>


4. Refresh: 網頁自動刷新時間 (預設為不開啟，即網頁不會自動刷新)

可依日、時、分、秒來設定




1. Marquee: 跑馬燈 點擊以開啟跑馬燈設定


2. Speed: 速度 可以選擇速度從 10~50



3. Font: 字形 可以依照所需選擇不同字形



4. Font Size: 字體大小 可以從 10~100 做選擇




5. Font Color 字體顏色

6. Background Color 背景顏色



點擊後會出現調色盤，可以選擇不同顏色



Text: 可輸入任何文字

Preview: 預覽

Font size  
100px

Font color  
#FFFFFF 


Background  
Transparent   
#000000 


Text  
可以在此輸入任何文字

Preview   點擊以預覽呈現效果 



預覽效果如下圖所示

Font size  
100px

Font color  
#FFFFFF 

Background  
Transparent   
#000000 

Text  
Good Morning

Preview  

*Good Morning*