




單機播放操作說明

直接播放圖片或視頻

- 1.在 USB 目錄下新建資料夾“SProgram”；
- 2.把圖片和視頻檔存在該資料夾內，將此插到廣告機上（廣告機可處於任意頁面），素材拷貝完後拔掉 USB；
- 3.點擊“信息發佈”——>“單機發佈”，進入選擇範本頁面，選擇對應的模板播放；





- 4.如果要替換之前的內容，重新拷貝內容至 SProgram 檔，重複上述操作；
- 5.退出單機播放後，20 秒內沒有操作會重新進入單機播放。